

PRIME

Détecteur de fumée avec télécommande

Netsecur



Design

Facilite l'acceptation du détecteur par les occupants



Pile 10 ans¹⁾

Batterie lithium scellée et soudée



Télécommande

Contrôle à distance les détecteurs installés au plafond

Puissante alarme sonore


85 dB à 3 mètres pour alerter rapidement les occupants

Protection anti-arrachement

Socle de fixation verrouillable pour réduire les risques de retrait du détecteur dans les logements locatifs

Report des bips 8 heures

Met temporairement sous silence les bips de défaut, le temps de remplacer le détecteur



Bouton Test / Silence

Bouton facilement accessible en façade

Fonction silence

Stoppe l'alarme et/ou met en veille le détecteur 10 minutes sans le démonter de son socle

Socle de fixation compact

Seulement 3 cm de diamètre pour ne pas détériorer le support de pose




PRIME

Détecteur de fumée avec télécommande

Netsecur

www.netsecur.com

Référence	Batterie
N740SX	10 ans



Poids net : 150 g (pile et support compris)

FONCTIONS



Signal lumineux

Témoin LED discret en veille et puissant en alarme



Air 360°

Technologie de détection exclusive. Simplifie l'entretien du détecteur par les occupants



Barrière anti-insectes

Grille de protection contre les nuisibles intégrée au détecteur

CARACTÉRISTIQUES

Fumée

Technologie : Détecteur de fumée de type photo-électrique
Détection optique de fumée par lumière diffuse (effet Tyndall)

Conditions d'utilisation

Environnement intérieur
Température : de 4°C à +45°C
Hygrométrie : de 0% RH à 99% RH (sans condensation)

Type de montage

Mural ou plafond

Contenu du coffret

1 détecteur
1 socle de fixation
2 vis et chevilles nylon
1 notice d'utilisation

Certification

EN14604



Garantie ⁽²⁾

2 ans

⁽¹⁾ La pile est prévue pour une autonomie non garantie de 10 ans : l'autonomie de la pile peut varier. Se référer au § « Précautions et Limites » du manuel utilisateur. ⁽²⁾ Se référer au § « Garantie » du manuel utilisateur